





en Unit descaling

fr Détartre
l'appareil

es Descalcificación
de la máquina

approx. 35 min.
35 minutes environ
aprox. 35 minutos



en Short Instruction

fr Notice succincte

es Instrucciones breves

Before using the appliance, always read the operating instructions!
Lisez impérativement la notice d'utilisation avant de vous servir de l'appareil!
Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato antes de su puesta en marcha

Controls
Eléments de commande
Elementos de mando



Height-adjustable
coffee outlet
Embout de sortie du café
Salida de café, de altura ajustable


Drawer and grille
Bac et grille
Bandeja y rejilla

Hinged nozzle
with frothing device
Buse pivotante
avec dispositif
de moussage
Boquilla vaporizadora
giratoria, con dispositivo
para espumar leche

Preparing frothy milk

Vapeur pour faire mousser le lait

Vapor para preparar espuma de leche



en Clean Unit

fr Nettoyer l'appareil

en Limpiar el aparato

approx. 15 min.
15 minutos environ
aprox. 15 minutos



cleaning the nozzle

nettoyage de la buse

Limpiar la boquilla

